



XYN307



MANUAL DE USUARIO

• —
LE INVITAMOS A LEER
ESTE MANUAL ANTES
DE USAR EL EQUIPO

Contenido

Medidas de seguridad	2		
Precauciones de seguridad	2	Llamadas recibidas	7
Uso del ambiente	2	Llamadas rechazadas	7
Uso adecuado	2	Borrar todos	7
Accesorios y baterías	2		
Aspecto	2	Aplicaciones	7
		Alarma	7
Introducción	3	Calendario	7
Cómo instalar la batería	3	Calculadora	7
Cómo retirar la batería	3	Reloj mundial	7
Cómo cargar la batería	3	Temporizador	7
Cómo instalar y retirar la tarjeta SIM	3	Bluetooth	8
		Lámpara	8
Realizar & recibir llamadas	3	Multimedia	8
Realizar una llamada	3	Cámara	8
Realizar una llamada de emergencia	4	Grabadora de video	8
Llamadas internacionales	4	Imagen	8
Responder una llamada	4	Música	8
Ajustar el volumen	4	Video	8
Llamada en espera	4	Grabadora	9
Opciones de llamada	4	Radio FM	9
Mensajes	5	Ajustes	9
Redactar un mensaje	5	Ajustes de llamadas	9
Bandeja de entrada	5	Ajustes del teléfono	9
Bandeja de salida	5	Pantalla	9
Borradores	5	Seguridad	10
Bandeja de mensaje enviado	5	Perfiles	10
Plantillas	5	Conexiones	10
Servidor de correo de voz	5		
		Método de ingreso	10
Contactos	6	Teclas del método de ingreso	10
Lista de contactos	6		
Opciones	6	Mantenimiento y ayuda	11
		Mantenimiento y reparación	11
Mis archivos	6	Mantenimiento de la batería	11
		Ayuda	12
Registro de llamadas	6	Características Eléctricas	13
Llamadas perdidas	6	Aviso de la FCC	14
Llamadas realizadas	6		

Medidas de seguridad

Precauciones de seguridad

- Cuando esté prohibido el uso del teléfono móvil o su uso pudiere ocasionar interferencia o riesgo, por favor no lo encienda y apague la función de inicio automático.
- Por favor lea y diga estas sencillas instrucciones para evitar riesgos y el uso ilegal.

Uso del ambiente

- Cuando aborde una aeronave, el teléfono deberá apagarse; los dispositivos móviles pueden ocasionar interferencia.
- En dispositivo debe apagarse en hospitales, ya que el teléfono móvil puede ocasionar interferencia en el equipo médico (como en marcapasos, ayudas auditivas, etc.)
- No utilice el teléfono en gasolineras, depósitos de aceite, plantas químicas o lugares donde existan operaciones de demolición o cerca de materiales inflamables o áreas químicas.
- No utilice el teléfono móvil cuando conduzca, antes de utilizarlo deberá detener su automóvil.

Uso adecuado

- Únicamente utilice el teléfono en una posición normal.
- Cuando lo conecte a otros dispositivos, por favor lea las instrucciones para conocer las acciones detalladas de seguridad; no conecte el dispositivo a productos incompatibles.
- Únicamente el personal calificado puede instalar y reparar el teléfono.

Accesorios y baterías

- Únicamente utilice baterías y accesorios específicos.
- El uso de cualquier tipo de accesorio no autorizado podría afectar el desempeño del teléfono, incluso podría provocar daño físico o violar las disposiciones importantes estatales sobre productos de comunicación terminal.

Aspecto



Introducción

Cómo instalar la batería

- Abra la cubierta posterior.
- Inserte la batería en la ranura para la batería.
- Cierre la cubierta del teléfono.

Cómo retirar la batería

- Abra la cubierta posterior.
- Retire la batería de la ranura para la batería.

Nota: le recomendamos primero apagar el teléfono y después retirar la batería para evitar la pérdida de datos en el teléfono móvil.

Cómo cargar la batería

- Conecte uno de los extremos del cargador al puerto de carga del teléfono, conecte el otro extremo a la toma de corriente. *Nota: esta máquina se puede conectar al puerto USB para cargarlo.*
- Cuando se cargue el indicador del nivel de la batería, se mostrará un ícono en la pantalla hasta que la batería se haya cargado por completo.
- Después de la carga, desconecte la toma y después desconecte el cargador para que el cargador no esté cargado.

Cómo instalar y retirar la tarjeta SIM

La máquina cuenta con soporte para dos tarjetas SIM. Antes de realizar lo siguiente, asegúrese de que el teléfono esté apagado y no se esté cargando.

- Abra la cubierta posterior y retire la batería.
- Coloque los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia abajo, coloque la tarjeta hacia el espacio de la ranura y después colóquela.
- Instale la batería y cierre la cubierta.
- Para retirar la tarjeta SIM realice los pasos al revés.

Realizar & recibir llamadas

Realizar una llamada

- Ingrese el número de teléfono en la pantalla en espera, presione la tecla "llamar" con la tarjeta SIM seleccionada para realizar llamadas.
- Cuando ingrese información, presione la tecla derecha de función para borrar el número.
- Durante la llamada, presione la tecla "finalizar" para terminar la llamada.

Además, usted puede elegir un número de los contactos directos;

- Presione la tecla derecha de función en la pantalla inactiva para ingresar el número telefónico, y después presione la tecla de navegación para seleccionar la marcación del número.
- Presione la tecla de marcación para llamar al número seleccionado.

También puede realizar una llamada directamente del registro de llamadas:

- En la pantalla inactiva, presione el botón "llamar" para ingresar al registro de llamadas.

- Presione las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar el número a llamar.

Presione las teclas de llamada para realizar la llamada.

Realizar una llamada de emergencia

Usted puede realizar una llamada de emergencia. Cuando realice una llamada de emergencia, por favor no termine de forma arbitraria la llamada. El teléfono que no tenga una tarjeta SIM aún puede realizar llamadas de emergencia.

- Ingrese el número de emergencia.
- Presione las teclas de llamada para realizar una llamada de emergencia.

Nota: al igual que con cualquier otro teléfono móvil, debido a la cobertura de red o la transmisión de la señal inalámbrica, las características de los teléfonos podrían no recibir soporte. Algunas redes incluso no ofrecen soporte de servicio de llamada de emergencia 112. Por lo tanto, para realizar cualquier tipo de comunicación especialmente crítica (por ejemplo, llamadas de emergencia) no deberá confiar únicamente en los teléfonos móviles. Por favor revise con su operador de red local y reconciliación.

Llamadas internacionales

- En la pantalla en espera, presione la tecla 0 para ingresar “+” (el símbolo para el prefijo de discado internacional).
- Después, ingrese el código del país, el código del área y el número telefónico.
- Presione la tecla “llamar” para realizar llamadas internacionales.

Nota: por favor tome en cuenta que el código de llamadas internacionales de algunas redes no es símbolo “+”.

Responder una llamada

- Si tiene una llamada entrante, por favor marque la tecla “llamar” para responder el teléfono, cuelgue para rechazar la llamada.
- Presione la tecla “colgar” para terminar la llamada.

Ajustar el volumen

Durante la llamada, usted puede presionar el botón derecho o izquierdo para ajustar el volumen.

Llamada en espera

La característica de conferencia telefónica requiere abrir la llamada en espera. Si la red ofrece soporte para la llamada en espera y usted puede iniciar esta característica. Durante una llamada cuando entren nuevas llamadas, usted escuchará un tono de espera; posteriormente podrá responder o rechazar la nueva llamada. Ingrese a la función de “llamada en espera” para activar o desactivar la llamada en espera.

Opciones de llamada

Durante una llamada, presione la tecla de función izquierda para ingresar a la opción de llamadas.

Usted solo podrá ver la opción de llamada durante una llamada, una llamada en espera, una conferencia telefónica y otras funciones que requieran soporte de red. Por favor, contacte a su proveedor de red.

En la opción EN llamada, usted podrá mantener/restablecer y terminar la llamada y otro tipo de operaciones.

Mensajes

Redactar un mensaje

Ingrese a la interfaz de edición de mensajes, ingre el contenido del mensaje y presione la tecla izquierda de función para tener acceso al menú de opciones;

Seleccione “opciones” para ingresar al menú donde usted puede seleccionar “enviar, insertar texto utilizado comúnmente, insertar información de contacto, insertar emoticones, guardar mensajes”, así como otras opciones. Seleccione “enviar” o presione la tecla OK para ingresar a la interfaz de ingreso de número:

- **Número de ingreso:** ingrese directamente el número del destinatario;
- **Agregar desde la libreta de contactos:** ingrese a la libreta de contactos para seleccionar un destinatario.

Ingrese el número del destinatario y después presione el botón OK para enviar el mensaje de texto.

Bandeja de entrada

- Almacenamiento de la bandeja de entrada y gestión de los mensajes recibidos.
- Ingrese a la bandeja de entrada seleccionada, presione la tecla de navegación para seleccionar el texto y presione la tecla OK para leer su contenido.
- Presione la tecla izquierda de función para tener acceso al menú de opciones, usted podrá restaurar, borrar, reenviar, llamar, bloquear, marcar, buscar, etc.

Bandeja de salida

- Almacenamiento de la bandeja de salida y gestión de los mensajes enviados y almacenados. Por favor tome como referencia la sección de bandeja de entrada.

Borradores

- Al editar un SMS, éste se puede guardar como un borrador para ver el mensaje y gestionarlo, y realizar operaciones de estas características. Por favor tome como referencia la sección de bandeja de entrada.

Bandeja de mensaje enviado

- El mensaje se ha enviado.

Plantillas

- La tarjeta SIM puede establecer dos números de correo de voz en la sección de ajustes, seleccione “conectar a voz” para escuchar los mensajes del correo de voz.

Servidor de correo de voz

- La tarjeta SIM puede contar con dos números de correo de voz en la sección de ajustes, seleccione “conectar al correo de voz”, escuche los mensajes que se hayan dejado en el correo de voz.

Contactos

En esta característica se puede ver y gestionar la información del número telefónico en el dispositivo y en la tarjeta SIM.

Lista de contactos

- Presione la tecla izquierda de función en la pantalla en espera para tener acceso a la libreta de contactos.
- La lista de la libreta de contactos se muestra por defaults para todos los registros de la libreta de contactos en el teléfono móvil y en la tarjeta SIM. Usted puede presionar “opciones” para ingresar al menú, después seleccione “ajustes de la libreta de contactos -> ubicación de almacenamiento preferido” para volver a ajustar la pantalla en la libreta de contactos.

Opciones

En el menú de opciones de la libreta de contactos usted puede realizar lo siguiente:

- **Nuevo:** seleccione “agregar contacto” para agregar el número en la tarjeta SIM o en el teléfono
- **Escribir mensaje:** escribir la información
- **Llamar:** marcar el número actual
- **Borrar:** borrar el número actual
- **Borrado múltiple:** borrar los números telefónicos múltiples al mismo tiempo
- **Importar/exportar:** importar contactos y exportar contactos
- **Copiar:** copiar el número actual
- **Enviar vCard:** transmisión de la tarjeta electrónica y Bluetooth
- **Otros:** ver el número telefónico, marcar las teclas de llamadas, investigar la capacidad, mostrar, etc.

Mis archivos

Las características de mis archivos ofrecen funciones de gestión de archivos en el teléfono o en el dispositivo de almacenamiento de las tarjetas de memoria. Ingrese a gestión de archivos para ver la lista de dispositivos actuales de almacenamiento.

Registro de llamadas

Llamadas perdidas

Esta función registra las llamadas perdidas recientemente.

Presione la tecla de función para ingresar a las opciones en donde podrá ver los detalles/llamadas/escribir información agregada al directorio/unirse a la lista de avisos/borrar/borrar todos/etiquetar operaciones.

Llamadas realizadas

Esta función registra los números o nombres llamados recientemente. Para conocer las operaciones tome como referencia las llamadas perdidas.

Llamadas recibidas

Esta función registra los números o nombres recibidos recientemente. Para conocer las operaciones tome como referencia las llamadas perdidas.

Llamadas rechazadas

Esta función registra los números o nombres rechazados recientemente. Para conocer las operaciones tome como referencia las llamadas perdidas.

Borrar todos

Esta función le permite borrar al mismo tiempo los registros de llamadas perdidas, marcadas, recibidas o todas en conjunto.

Aplicaciones

Alarma

Usted puede establecer un número de alarmas, los cuales cuentan soporte de sonido cuando apaga el dispositivo.

- Ingrese a la función de alarma, y presione la tecla izquierda para ingresar a la interfaz de edición.
- Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir los ítems de los ajustes. Presione las teclas de navegación izquierda o derecha o utilice un teclado digital para realizar modificaciones; después, presione la tecla derecha para guardar los ajustes.

Calendario

- En la interfaz principal del calendario, presione la tecla izquierda o derecha de las teclas de navegación para cambiar el año y el mes.
- Presione "opciones" para ingresar al menú, usted puede ver el mismo día/todos (tareas), agregar evento, ir a una fecha específica, revisar semana/mes, encender o apagar el cambio automático de horario, etc.

Calculadora

La calculadora puede ejecutar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y cuatro operaciones básicas de aritmética.

- Presione las teclas numéricas para ingresar números y el ingreso de las teclas de navegación +, -, x, /
- Las teclas derechas de función pueden borrar datos.
- Presione la tecla "OK" para calcular los resultados.

Reloj mundial

Revise la hora alrededor del mundo

Temporizador

Ajuste el tiempo del temporizador

Bluetooth

- **Abrir/cerrar Bluetooth:** usted puede abrir o cerrar los dispositivos Bluetooth.
- **Visibilidad del Bluetooth:** usted puede esconder o mostrar el Bluetooth.
- **Dispositivo vinculado:** puede buscar los dispositivos Bluetooth cercanos.

Lámpara

Activación y apagado de la lámpara. Puede mantener presionada la tecla OK para abrir o cerrar la lámpara.

Multimedia

Cámara

- Ingrese a la interfaz de fotografía.
- Haga clic en la tecla "OK" para tomar la fotografía.
- Ajustes de la cámara: tamaño de la fotografía, modo normal o nocturno, brillo, contraste, compensación de exposición, tomas continuas, balance de blancos, temporizador, efectos y cambio a modo de video.

Grabadora de video

Puede grabar videos

Imagen

Puede entrar a la interfaz de imágenes

Música

- Ingrese a la interfaz de reproducción de música. Usted podrá cambiar los atajos de volumen directamente en música, canciones, suspensión. ◀◀ Cambiar de canción ▶▶ Cambiar a la siguiente canción ▶■ Abrir el archivo de música ■ Suspendir la música.
- En la interfaz de la lista de reproducción, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para elegir canciones, presione las teclas izquierdas de función para ingresar a la opción, usted puede agregar una biblioteca de tonos, actualizar las listas de reproducción o ingresar ajustes.
- **Ajuste:** ajustes de la ubicación de almacenamiento, cambiar las listas generadas automáticamente, modo de repetición, patrón aleatorio, cambio del fondo, etc. al presionar el botón derecho en los ajustes.

Video

Se puede reproducir video en formatos como archivos 3GP.

- Ingrese a la lista de videos, elija reproducción de video, haga clic en el botón OK, seleccione "reproducir" en la interfaz de reproducción.
- Presione las teclas izquierdas de función para comenzar la reproducción, haga clic en esta tecla para suspender o continuar. Presione la tecla * # para ajustar el volumen; haga clic en el botón derecho para retroceder rápidamente. Presione las teclas derechas de función para detener la reproducción.

Grabadora

- Ingrese a la función de grabadora, las pantallas mostrarán la lista de archivos grabados.
- Presione la tecla izquierda para ingresar a las opciones, usted puede grabar, reproducir, nombrar, borrar, ajustar, etc.

Radio FM

- Inserte los auriculares para poder escuchar la radio FM.
- En la interfaz de reproducción de radio, presione reproducir o pausar con la tecla de navegación, presione las teclas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen, y las teclas izquierda y derecha para ajustar la frecuencia. Puede presionar el botón “opciones” para ver los ítems del menú, presionar el botón “regresar” y presionar la tecla de fondo colgar”.

Ajustes

Ajustes de llamadas

- **Desvío de llamadas:** transferencia incondicional, desvío en caso de estar ocupado, desvío si no se responde, desvío si no se puede localizar, cancelar todos los desvíos. *Nota: la función de transferencia de llamadas necesita soporte de red. Para obtener más detalles, por favor consulte a los operadores de red local.*
- **Llamada en espera:** ya sea que esté abierto o cerrado solicitará el estado actual y necesitará soporte de los operadores de red.
- **Restricción de llamadas:** todas las llamadas salientes, todas las llamadas entrantes, llamadas entrantes cuando se cuente con roaming, llamadas internacionales, , marcación cuando se cuente con roaming internacional, cancelar todas las restricciones, cambio de contraseña. *Nota: algunos operadores de red limitan la función de este servicio. Para obtener más detalles, por favor contacte a los operadores de red. Cuando solicite este servicio, el operador de red le proporcionará la contraseña inicial de red.*

Ajustes del teléfono

- **Fecha y hora:** ajuste la hora, fecha y ciudad local con este formato.
- **Ajuste de idioma:** ajuste el idioma que mostrará el teléfono.
- **Ajustes de atajos:** ajuste la función de los atajos de las teclas de navegación. Presione la tecla seleccionada e ingrese la función establecida.
- **Encendido/apagado automático:** ajuste el encendido/apagado automático. Abra la función de cierre automático y, cuando el tiempo haya transcurrido, el teléfono se apagará o encenderá.
- **Restaurar los ajustes de fábrica:** esta función se utilizará para algunos ajustes que necesitan restablecerse a los ajustes de fábrica. Elija un ítem e ingrese la contraseña de fábrica para confirmar (la contraseña de fábrica es 1234). Los parámetros relacionados regresarán a los ajustes de fábrica.

Pantalla

- **Ajustes del fondo de pantalla:** ajuste el fondo de pantalla en espera del teléfono.
- **Ajustes de la pantalla en espera:** hora y fecha, proveedor de servicio, tareas del día, palabras personalizadas.
- **Contraste:** ajusta el brillo de la iluminación posterior
- **Iluminación posterior:** ajusta el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de iluminación posterior:** ajusta el tiempo de la iluminación posterior.

Seguridad

- **Contraseña de encendido:** si esta función está activa, cada vez que reinicie el teléfono usted deberá ingresar la contraseña. La contraseña de fábrica es 1234.
- **PIN:** El PIN es el número de identificación personal, el cual está conformado con 4 a 8 dígitos para evitar que la tarjeta SIM se utilice de forma ilegal. Los operadores de red le proporcionarán el código PIN. Si el PIN está activado, cada vez que reinicie el teléfono deberá ingresar la contraseña. *Nota: si usted ingresa la contraseña de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará y tendrá que ingresar el PUK para desbloquearla (generalmente, los operadores de red no proporcionan el código PUK; así que si la pantalla le solicita ingresar el PUK, contacte inmediatamente a los operadores de red. No ingrese ningún carácter antes de contactarlos.*
- **Modificar PIN2:** PIN2 puede modificar la contraseña
- Bloqueo del teléfono móvil: después de abrir los bloqueos para el teléfono, reinicie la contraseña para poderla ingresar, contraseña de fábrica del teléfono móvil: 1234.
- **Modificar la contraseña del teléfono móvil:** esta función establece el cambio de la contraseña.
- **Bloqueo automático del teclado:** ajusta el tiempo de bloqueo automático del teclado.
- Bloqueo de pantalla por medio de la tecla “terminar”.
- **Bloqueo:** Para evitar que otras personas utilicen su teléfono móvil sin su consentimiento, usted puede establecer una contraseña cuando utilice la función por primera vez. Después de utilizar su teléfono móvil, por favor cambie la contraseña de encendido y manténgala en secreto.
- **Marcación fija:** La función de marcación fija sirve para ajustar las restricciones de uso del dispositivo. Cuando usted abre la función de marcación fija podrá almacenar únicamente los números que desea marcar de forma fija. *Nota: esta función debe ser para todos los tipos de tarjeta SIM y contar con soporte de red.*

Perfiles

Ajustes de perfiles: este teléfono móvil cuenta con varios perfiles. Usted puede personalizar el tono de acuerdo con los eventos y el medio ambiente. Usted puede personalizar un perfil y activarlo. Las opciones disponibles son: general, reunión, externo, interno, auricular, silencio y avión.

Conexiones

- **Cuenta de red:** usted puede personalizar la cuenta de Internet. Agregue usted mismo una cuenta de Internet.
- **Ajustes de conexión de datos:** ajuste los datos conectados cuando lo necesite o establezca la opción de conexión continua.
- **Selección de red:** elija “selección automática” o “selección manual”.

Método de ingreso

El teléfono cuenta con soporte para ingresar texto en inglés. En la página de edición, usted puede hacer clic en la tecla “#” para cambiar el método de ingreso.

Los íconos de los métodos de ingreso son los siguientes:

- Método de ingreso de minúsculas en inglés: abc
- Método de ingreso de mayúsculas en inglés: ABC
- Método de ingreso digital: 123

Teclas del método de ingreso

- **Teclas 0-9:** el método de ingreso digital se realiza con las teclas 0 a 9; las teclas muestran el método de ingreso de caracteres e inglés.
- **Teclas de navegación:**
 - Presione las teclas de navegación arriba o abajo para ingresar palabras;
 - Ingrese el estado al elegir palabras; las teclas de navegación izquierda y derecha se utilizan para mover el cursor.

- **Tecla OK:** ingrese el estado al elegir palabras; las teclas de navegación izquierda y derecha se utilizan para mover el cursor.
- **Tecla de eliminación:** la tecla derecha de función se utiliza para eliminar los caracteres ingresados (presione una vez para eliminar un carácter o mantenga presionado para eliminar todo).

Mantenimiento y ayuda

Mantenimiento y reparación

El teléfono cuenta con un excelente diseño; al comprender el mantenimiento y la reparación de su teléfono celular, usted puede asegurar y alargar la vida del mismo:

- Por favor coloque el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Por favor mantenga seco el teléfono celular. La lluvia, la humedad y los líquidos que contengan minerales pueden corroer el circuito del dispositivo.
- Por favor no coloque el teléfono en lugares sucios y polvosos.
- Por favor no utilice el teléfono móvil o lo guarde a temperaturas altas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de los componentes electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir algunas partes plásticas.
- Por favor no utilice el teléfono móvil o lo guarde a temperaturas bajas. Cuando el teléfono se encuentre a temperaturas normales, la humedad en la parte interna del dispositivo puede coagular y dañar el tablero de circuitos.
- No desensamble el teléfono móvil; el tratamiento no profesional puede dañar al dispositivo
- Por favor evite tirar, golpear o hacer vibrar el teléfono móvil; la fuerza externa inapropiada puede dañar el circuito del dispositivo.
- No utilice disolventes químicos o limpiadores para limpiar su teléfono móvil. Para limpiar su dispositivo, por favor utilice telas suaves de algodón con agua o jabón neutro para cepillarlo.
- Por favor utilice los accesorios originales recomendados por el fabricante.
- Si el teléfono o alguna de sus partes están descompuestos, por favor busque mantenimiento profesional para reparar su dispositivo.

Mantenimiento de la batería

- Una nueva batería puede alcanzar su mejor desempeño después de dos o tres cargas y descargas completas.
- Las baterías se pueden cargar y descargar cientos de veces, pero a la larga esto no será eficiente. Cuando esté en una llamada y el tiempo de espera sea significativamente corto, usted necesitará comprar una batería nueva.
- Cuando el cargador no se esté utilizando, por favor desconéctelo del suministro de energía. No conecte la batería al cargar por más de una semana, ya que la carga excesiva puede acortar la vida útil de la batería.
- Si el teléfono no se utiliza durante un periodo prolongado, por favor cárguelo por lo menos 20 minutos o más antes de volverlo a utilizar.
- Para extender la vida de la batería lo más que se pueda, usted puede descargar la batería al encender el dispositivo hasta que se apague de forma automática. No trate de utilizar otro método no autorizado de descarga.
- Cuando la batería esté baja, usted solo podrá hablar durante algunos minutos y el teléfono comenzará a emitir sonidos de alerta. Cuando se agote la batería, el teléfono se apagará automáticamente.
- Si la batería se utiliza durante más de año y medio, usted deberá reemplazarla. No tire las baterías utilizadas; entréguelas a un sitio de recuperación local.

Ayuda

Si sucede algo anormal cuando utilice su teléfono, por favor tome como referencia la siguiente tabla. Si aún tiene alguna pregunta, por favor contacte a su operador de red.

Problemas	Causa	Solución
Recepción de señal adversa.	1. Uso de teléfonos móviles en áreas con mala recepción, tales como edificios altos o cerca de sótanos.	Si se encuentra en un edificio, por favor muévase a una ventana cercana. Si la señal es muy débil, por favor muévase a un área abierta.
	2. En un periodo denso, la línea está congestionada y no se pueden realizar llamadas.	Trate de evitarlo.
	3. Está alejado de la estación base del operador de red.	Usted les puede solicitar a los operadores de red una tabla de áreas de servicio.
Eco o ruido	1. Ocasionado por un enlace troncal pobre del operador de red.	Cuelgue y vuelva a marcar; la selección del enlace troncal puede intercambiarse por líneas buenas.
	2. La línea no se encuentra en un buen sitio.	
No se puede encender.	Se terminó la batería.	Recargue la batería.
El tiempo de espera se acorta.	1. Tiempo en espera está relacionado con el ajuste del sistema de los operadores de red. El teléfono celular se puede utilizar con redes diferentes y el tiempo de espera no será el mismo.	En las áreas con mala recepción, apague temporalmente el dispositivo.
	2. La batería se desgasta y el desempeño se reducirá gradualmente después del uso durante algunos años.	Reemplace con una batería nueva.
	3. Cuando no pueda obtener señal, el teléfono continuará buscando la estación base, la cual utilizará mucha batería y ocasionará un periodo corto de espera.	Muévase a un área con buena señal o ciérrela un momento.
No hay servicio de red.	1. La tarjeta SIM no es válida.	Contacte a los operadores de red.
	2. No se encuentra en área de servicio	Revise el área de servicio del operador de red.
	3. Señal débil	Muévase a una ventana o elija otra red de servicio.
No se puede utilizar la tarjeta SIM.	1. La tarjeta SIM está dañada.	Devuélvalo a los operadores de red para una revisión.
	2. La tarjeta SIM no se instaló adecuadamente.	Instale adecuadamente la tarjeta SIM.
	3. Los contactos de la tarjeta SIM no están limpios.	Limpie los contactos con un paño suave.
No se pueden enviar SMS	Este servicio no abre o no se puede ingresar el número en el mensaje de texto.	Contacte a los operadores de red y establezca el número del centro SMS.
No se pueden realizar o recibir llamadas	Se estableció un límite de llamadas.	Desactive el límite de llamadas.

Error del PIN	Ingreso erróneo del código PIN tres veces consecutivas.	Contacte a los operadores de red.
La batería no carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batería o el cargador están dañados. 2. El teléfono celular está 5°C por debajo o por arriba de una temperatura de 40°C. 3. Contacto dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace con una nueva batería o cargador. 2. Ajuste el ambiente de la carga. 3. Revise que la conexión esté en buenas condiciones. <p>Mantenga la carga más de 20 minutos.</p>
Los datos no se pueden ingresar a la libreta de contactos.	La libreta de contactos está llena.	Borre información de la libreta de contactos.
No se puede establecer alguna función	Los operadores de red no pueden proporcionar esta función.	Contacte a los operadores de red.

Nota: si le sucede algo anormal al teléfono, por favor tome como referencia la tabla anterior para obtener alguna solución. Si el problema persiste, por favor contacte al operador de red o al fabricante del dispositivo. Las imágenes y el texto del instructivo únicamente son de referencia. Acerca de la declaración sobre las medidas de control de contaminación de productos electrónicos.

Características Eléctricas

Entrada Adaptador: 100 - 240 Vca, 50/60 Hz, 0.15 A
Alimentación del Teléfono: 5 Vcc, 500 mA
Batería del Teléfono: 3.7 Vcc.

Avertencias



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.



Proteja su audición

Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por nxx mobile específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas del FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, es recomendable intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras está en funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. En general mientras más cerca se encuentre de la base de la estación inalámbrica, el poder utilizado será mejor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supere el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para cada teléfono son realizadas en posiciones y ubicaciones (por ejemplo usado en la oreja y llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono fue probado y cumple con las normas de la FCC de exposición a RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar una violación a las normas expuestas del RF.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.